



El conjunto para montaje incluye:

- 2 pares de tornillos largos (25mm y 30mm) para fijar en la carcasa de la batería,
- 3 tornillos pequeños para fijar el soporte al casco,
- 2 fijaciones de plástico con tornillos correspondientes para fijar los cables del frontal.



Preparar perforaciones para el soporte



Montaje del soporte



Carcasa para batería (para los módulos de batería)

El Scurion® - buceo viene totalmente montado y testado – el casco y la carcasa de la batería vienen conectados.

ATENCIÓN: no desmonte el cable si no pierde la garantía!

O pequeno saco de peças fornecido com a bomba contém 1 O-ring sobresselente, massa lubrificante de silicone para o mesmo, 1 chave Allen e massa lubrificante verde para os parafusos. Aplique apenas um pouco de massa lubrificante de cada vez!